



A30+
En Caja

CE
EN352-2
SNR 29 dB

No deseche la caja,
reemplace solo el
auditivo y ahorre!

Protección

El protector auditivo de silicona **WorkSeg® A30+** ofrece protección efectiva e higiénica contra ruidos perjudiciales para la audición. Es indicado para actividades de manufactura, construcción, metalmecánica, manejo de equipos u otras que presenten altos niveles de ruido.

Para evitar daños a la audición debe usar protección auditiva si durante un día está expuesto a alguna de las siguientes intensidades de ruido por más del tiempo límite.

Intensidad (dB)	Tiempo Límite
85	8 horas
88	4 horas
91	2 horas
94	1 hora
97	30 minutos
100	15 minutos
112	1 minuto
124	3 segundos

Diseño

- Fabricado en silicona hipoalergénica suave y cordón en poliéster trenzado.
- Forma de hongo con 3 anillos diseñado para adaptarse cómodamente al canal auditivo y proporcionar un sellado eficaz durante un tiempo de uso prolongado.
- Color amarillo de alta visibilidad para fácil comprobación de uso.
- Resistente al calor, sudor y humedad, ayuda a prevenir acumulación de humedad en el conducto auditivo.
- Vástago firme para facilitar la inserción.

Características


- **Atenuación:**
SNR = 29 dB
NRR = 26 dB
- **Peso:** 9.67 g por unidad.
- **Color:** Amarillo y azul.
- **Empaque:** Caja plástica con 1 unidad en caja de cartón con 100 unidades.

Atenuación

Frecuencia (Hz)	Atenuación Media (dB)	Desviación Est. (dB)
63	27.6	5.1
125	29.1	4.6
250	28.8	4.1
500	31.0	5.0
1000	28.9	4.0
2000	35.4	5.2
4000	37.6	8.6
8000	40.0	6.8

Las atenuaciones solo se obtienen si el protector auditivo se usa según instrucciones. La protección ideal es la que genera una exposición efectiva entre 70 y 80 dB, por debajo de 70 dB se ocultan sonidos necesarios para la seguridad y la correcta ejecución del trabajo.

Instrucciones de Uso



Sostenga por el vástago.



Hale la oreja e inserte.

- Inspeccione regularmente y cámbielos si se encuentran deteriorados o sucios.
- Manipule con las manos limpias.
- Retire con un movimiento de giro lento para romper el sello.
- Lave con agua y jabón suave.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No se retire los protectores auditivos mientras esté expuesto a altos niveles de ruido.
- No modifique ni altere este producto.